

## **häufige Fragen zur Elektronik an Regenmaschinen:**

1. Elektronik arbeitet nicht richtig.

Antwort: Batterie prüfen (bei neueren E. in Anzeige sichtbar) = mind 12V.  
Endsensor sitzt nicht vor dem Magnet. (Im Display ist kein Balken hinter „Stopsensor“ ). Batterie nur mit sehr kleinem Ladegerät laden!!!  
90% aller Probleme liegen hier.

2. Es gibt keine Anzeige im Display

Antwort: Die Stecker an der Batterie oder in der Elektronik sitzen nicht richtig.  
Die Sicherung hinter dem Deckel ist durchgebrannt (Ersatzsicherung ist bei neuen E. vorhanden)

3. Wie stelle ich die Uhrzeit ein ?

A. Geschwindigkeit auf 11.1 stellen und die Taste „Programm“ 3x drücken.  
Es erscheint die Konstante „0“ und nun mit den Pfeiltasten im Display die richtige Zeit einstellen. Speichern durch drücken der Taste „Menue“.

4. Die ausgezogenen „meter“ werden nicht angezeigt.

A: Konstante 7 verändern: Geschwindigkeit auf 11.1 stellen und Programmtaste 3x drücken  
Programmtaste so oft drücken bis vorne eine 7 steht. Dann mit Pfeiltasten die abgelegten Meter eingeben und mit Menue speichern.  
Maschine arbeitet aber auch ohne diese Eingabe.

5. Überdruck- oder Unterdruckabschaltung ausschalten.

A: Konstante 5 verändern: Geschwindigkeit auf 11.1 stellen und Taste Programm 3x drücken. Programmtaste so oft drücken, bis vorne eine 5 steht. Dann mit Pfeiltaste die 0 oder 1 in eine 2 verändern und mit Menue speichern.  
Nun arbeitet der Abschaltmotor nicht.

Ohne drücken der Taste „menue“ wird keine Eingabe gespeichert. Auch fehlerhafte Eingaben sind dann verschwunden und man kann neu eingeben.